ZBROJENIE FUNDAMENTU
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (PO SKOSIE)



UWAGA:
Pręty 1 , 2 , 4 - 6 układać po skosie

ZBROJENIE ŚCIANY CZOŁOWEJ
PRZEKRÓJ POPRZECZNY (PO SKOSIE)


Ø16/30cm 12
Ø16/30cm 12
13 Ø25/7.5cm
14 Ø8
10 Ø12/15cm
11 Ø12/60cm
7 Ø20/15cm
8 Ø16/15cm
9 Ø12/15cm
Ø12/60cm 11
Ø12/15cm 9
Ø12/60cm 11
Ø16/15cm 6
Ø16/15cm 2
44.8
20.1
1.5%
50
50
50